



S N Á M I N E S P A D N E T E

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOTVENÍ DO DŘEVĚNÉHO NOSNÍKU

(RX-UNI-SS-DRN)




ČSN EN
795:2013




TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

1. Nejdříve rozměřte sloupky
2. Sloupek následně usadíte se správným natočením oka a vyznačíte díry pro vrtání
3. Pod něj vložte pryžovou podložku
4. Vyvrtejte 4 díry vrtákem $\varnothing 6$ mm
5. Potom vyvrtejte 7 děr $\varnothing$ vrtáku 4 mm
6. Na vruty navlékněte pogumované podložky
7. Zašroubujte a utáhněte do mírné deformace podložky
8. Štítek na sloupku vyfoťte
9. Nezapomeňte vyfotit kotvení sloupku
10. Zapište číslo sloupku na pozici ve výkresu
11. Stav ukotvení všech kotvicích bodů zkontrolujte


NÁSTROJE



BODOVÉ ŘEŠENÍ





ŘEŠENÍ S NEREZOVÝM LANEM






nosník min.
120 mm x 60 mm







Název instalační společnosti:

Jméno odpovědného pracovníka:

Datum:

Místo realizace:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s technologickým postupem montáže a budu ho dodržovat.

Podpis:



info o montážích
+420 608 840 012

cenová nabídka
+420 603 391 828



info@roofix.cz



www.roofix.cz
www.bjkgroup.cz



S N Á M I N E S P R O N E T E

jsme součástí **BJK GROUP, s. r. o.**

Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč



@BJK.Group.sro



@bjk_group



BJK Group